

## Einsetzen des Oxalisators im Schweizerkasten (HBB)



Idealerweise verwenden Sie ganze Deckbretter wie auf dem Bild. So geht die Prozedur schneller als mit einzelnen Deckbrettchen.



Wenn der Schweizerkasten weniger als vierzehn Waben aufweist, muss auf die Tragleisten ein umgedrehtes Deckbrettchen aufgelegt werden.



Nun wird ein Stück Sperrholz, Forex oder starker Karton so auf das Deckbrettchen gelegt, dass es an der anderen Seite auf dem Fenster aufliegt.



Der geladene Oxalisator wird eingeschoben. Laden des Oxalisators bitte nur mit Handschuhen und Schutzbrille.

Bei kleinen Völkern – z.B. Ablegern – mit dem Deckel wie auf dem Bild stirnseitig.  
Bei 13 – 14 Waben kann der Oxalisator direkt eingeschoben werden. Dann mit dem Deckel nach hinten stehend.



Der Oxalisator ist bereit zur Bedampfung.

Spätestens ab diesem Moment muss zu Ihrer Sicherheit eine FFP2 Maske getragen werden.



Es wird aus den Fugen leicht dampfen, das ist normal.

Ist das Pfännchen nach der Bedampfung leer, ist die Wirkung gut.