



Einsatz des Oxalisators auf verschiedenen Magazinen



Um den Oxalisator auf verschiedenen Magazin-größen einzusetzen, benötigt man sog. Adapter. Für jede Magazingröße einen separaten.

Diese können selbst gefertigt werden. Als Material eignen sich Forex, starker Karton, dünne Sperrholzplatte, etc.

Der innere Ausschnitt sollte 420x270 Millimeter nicht unterschreiten, da sonst die Zirkulation nicht optimal verläuft.



Das Aussenmass des Adapters richtet sich nach dem Aussenmass des Magazins.



Im Bild ist ein Oxalisator Modell CH-Kasten auf einem CH-Magazin zu sehen. Das Gleiche gilt auch für weitere Magazingrößen.

So muss jeweils nur ein Gerät für das kleinste Mass im Betrieb gekauft werden.

Herstellung/Vertrieb: Schweizerische Imkerschule®
Junkerngasse 9
CH-5502 Hunzenschwil
www.oxalisator.ch
© Schweizerische Imkerschule